

# BACHGOLD

## OUTDOOR VANDFILTER RENT DRIKKEVAND



### FUNKTIONALITET

#### 1 Drej og træk fra hinanden

Hold låget med den ene hånd, og træk den ydre beholder i urets retning af den indvendige flaske



#### 2 Fyld den ydre beholder


Fyld beholderen med vand op til stregen. Vandet kan trækkes fra alle vandkilder såsom en flod, å, sø, dam, brønd eller vandhane.



#### 3 Forbered filterprocessen

Find en fast overflade og åbn drikkehætten.

Sæt forsigtigt den indvendige flaske ind i den ydre beholder op til vandoverfladen og sørg for, at der ikke er luft mellem vandet og filteret



#### 4 Udfør filterprocessen

Placer dine håndflader på de fordybninger, der er i låget. Klem den indre flaske jævnt over den ydre beholder.



#### 5 Nyd rent drikkevand

Kan bruges hvor som helst på få sekunder. Efter brug skrues filterelementet af den indvendige flaske og opbevares tørt.



### VIGTIGE RÅD

- Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt og følg instruktionerne og rådene heri, så du kan bruge BACHGOLD udendørsvandfilteret optimalt. Opbevar instruktionerne ved hånden til fremtidig reference.
- Produktet må udelukkende anvendes til behandling af ferskvand, som tilhører vandområder såsom floder, vandløb, åer, brønd eller søer.
- Brug ikke produktet, når vandtemperaturen er over 40 grader.
- Læg ikke produktet i fryseren og opvarm det ikke i mikrobølgeovnen.
- Brug ikke produktet med saltvand eller kemisk behandlet vand.
- Vær forsigtig med ikke at tabe produktet.
- Børn må kun bruge produktet under opsyn af voksne
- **Eksterne faktorer kan påvirke og reducere filterets ydeevne, hvis:**
  - Der anvendes meget beskidt og stærkt forurenet vand
  - Filterflasken bruges af flere personer
  - Mundstykket ikke rengøres efter brug

### BRUG & PLEJE

Skyl drikkeflasken omhyggeligt med varmt vand, før den tages i brug første gang og efter længere tids opbevaring. Brug ikke sæbe eller andre rengøringsmidler til at rense filterelementet.

For at undgå mug og lugt skal filterelementet opbevares på et tørt sted efter hver brug.

Filterelementet skal udskiftes efter 2500 cyklusser. Fyld kun flasken op til den markerede påfyldningslinje, som er placeret på den ydre beholder.

# BACHGOLD

## SPØRGSMÅL & SVAR

- ✓ **Hvad adskiller vores produkt fra andre vandfiltre?**  
BACHGOLD udendørs vandfilter er praktisk og ukompliceret. Der kræves ingen eksterne slanger eller andre besværlige komponenter for at filtrere vandet. Du får filtreret vand inden for få sekunder og kan drikke det direkte fra flasken.
- ✓ **Hvad er egenskaberne ved BACHGOLD udendørs vandfilter?**  
Rent drikkevand i enhver situation. Takket være den integrerede hulfiber-ultrafiltreringsmembran med en filternøjagtighed på op til 0,05 my og et antibakterielt aktivt kulfilter, filtreres og fjernes 99,99% af bakterier, protozoer og andre patogener.
- ✓ **Hvor længe holder filterelementet fra første brug, hvis det bruges regelmæssigt?**  
Den generelle filterkapacitet er mindst 1500 liter, dog afhænger filterelementets levetid af vandkildernes kvalitet. Jo renere, jo bedre. Ved brug af mere klart vand holder filterelementet cirka 2500 cyklusser, før det anbefales at skifte det.
- ✓ **Hvilket filter skal der bruges, og hvordan ved jeg, at filteret skal skiftes?**  
Du skal bruge det matchende BACHGOLD filter, fordi kun dette er kompatibelt med filterflasken. Du kan se, om filteret skal skiftes, fordi korrekt filterproces kun kan udføres med betydeligt tryk.
- ✓ **Hvad skal jeg være opmærksom på, hvis der under filtreringsprocessen løber vand over siderne i den af ydre beholder?**  
Sørg for, at vandet ikke overstiger påfyldningslinjen på den ydre beholder, og at der ikke er luft mellem vandet og filterelementet.
- ✓ **hvilke materialer er BACHGOLD udendørs vandfilteret lavet af, og hvor er det lavet?**  
BACHGOLD udendørs vandfilter består af BPA-fri plast (PP og ABS), silikone og silikonegel. Designet og udviklet i Schweiz.
- ✓ **Er BACHGOLD udendørs vandfilter velegnet til opvaskemaskinen?**  
Med undtagelse af filterelementet kan alle enkeltdele rengøres i opvaskemaskinen



- Materiale: ABS , Polypropylen, Hank: Silikonegel. Top: Silikone
- BPA fri
- Farve: Sort
- Filterelement består af hulfiber ultrafiltreringsmembran & antibakterielt aktivt kulfilter
- Filter nøjagtighed: 0,05 µm
- Kapacitet inderflaske 650ML
- Kapacitet yderflaske 800ML
- Filterkapacitet 1500L / 2500 cyklusser
- Inkl. karabinhage og ekstra forsegling til drikkehætten

BASHA Outdoor Gear  
Gydevang 39  
3450 Allerød  
Tlf. +45 78 70 74 00  
www.basha.dk

 **BASHA**  
OUTDOOR GEAR